



InnoLIFT®

Den revolutionerande självlastaren
för skåpbilar och lätta lastbilar



FRENDIX®

Lyft inte – låt InnoLIFT göra jobbet!

Framtidens distribution nu



Efter lastning klättrar InnoLIFT in i skåpbilen själv. Det utrymme som behövs för InnoLIFT är detsamma som med en pallvagn. Avlastningsprocessen är lika enkel som lastningen.

Så används InnoLIFT



1. Lasta skåpbilen.



2. Dra ut stödbenen och kör upp InnoLIFTen.



3. Tryck in stödbenen.



4. Rulla in InnoLIFTen med lasten i skåpbilen.

Många fler leveranser per dag

Med snabbare och mindre leveransbilar och minskad väntetid.

Även med nya leveransvägar in i de stora städerna.

Med bättre tillgänglighet för skåpbil och förare med B-körkort.

Ta hand om dina medarbetares säkerhet och hälsa

Inga mer tunga manuella lyft.

Inga fler ryggsador eller obehaglig sjukfrånvaro.

Nöjda medarbetare ger ökat engagemang och ökad produktivitet.

Fullständigt oberoende av andra fordon

Inget behov av bakgavellift eller annan lyftutrustning.

En förare kan hantera alla leveranser upp till 1000 kg.

Innolift kan användas med olika fordon.



FRENDIX®

From Finland for the world



Frendix Sverige
Frendix Norge

Almedalsvägen 5
137 70 Dalarö

Tel. 08-504 900 60

www.frendix.se

kontakt@frendix.se